




NUM. PARTE:	DESCRIPCION:	FABRICADO POR:	
Kit RM-50	Kit RM-50	Wheel Monitor.	

**USO:**

El Kit RM-50 sirve para fijar y liberar un eje auto direccional en Dollys de doble lanza (tipo "H") para que transiten de forma segura y se reduzca al mínimo el desgaste en llantas.

Al transitar hacia adelante, el eje permanecerá libre.

Al transitar en reversa, el eje direccional trasero del Dolly se bloqueará al recorrer 20 cm.

Al detenerse, el eje permanecerá fijo y de tener instalado una alarma auditiva o visual, esta permanecerá encendida. Después de 6 segundos sin detectar movimiento, la alarma se apagará.

El eje se liberará al transitar hacia adelante por una distancia mayor a 30 metros.

### DIBUJO O FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



Componente	Cantidad
Módulo RM-50	1
Electroválvula	1
Relevador 40A SPST	1
Conector para Relevador	1
Sensor RM-50	1
Block porta sensor con clip	1
Espaciador	1
Cinchos	6
Tuerca seguro de goma 1/2	2