



NUM. PARTE:	DESCRIPCION:	FABRICADO POR:	
RA-200512-U	Sensor RM-50	Wheel Monitor.	
USO:	<p>El sensor RM-50, es uno de los componentes de los Sistemas de Bloqueo de Eje Auto Direccional RM-50 y RM-70. El sensor se encargará de mandar la señal al módulo electrónico de control sobre la dirección y velocidad de la rueda que está sensando. El largo del cable del sensor es de 2.5 m permitiendo su fácil instalación.</p> <p>Se instala con su punta apuntando hacia el exterior del aro dentado. Se instala en el lado izquierdo del vehículo</p> <p>El sensor se diagnostica en su funcionamiento conectándolo al módulo electrónico de control, observando el parpadeo del LED en el módulo.</p>		
DIBUJO O FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO			
			